

- Montageanleitung
1. Bohrschablone an der gewünschten Stelle mit Klebeband aufkleben.
 2. Befestigungsbohrungen ankörnen und bohren. Ausbruch ausnehmen.
Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.
 3. Abdeckhaube (A) mittels beigefügter Blechschrauben außen am Schrank montieren.
Luftaustritt muß nach unten zeigen.
 4. Filtermatte (B) von unten einschieben.
 5. Filterhaltewinkel (C) mittels Schnellverschlüssen befestigen

- Mounting instructions
1. Adhere drilling template at the required place.
 2. Locate and punch attachment holes. Remove cut-out.
Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet.
 3. Secure protection cover (A) on the top of the cabinet with attached metal screws.
Air exhaust must show to the bottom.
 4. Insert filter pad (B) from below.
 5. Secure filter support bracket (C) with snap-on attachments.

- Instructions de montage
1. Coller le gabarit de perçages sur l'endroit souhaité.
 2. Tracer, pointer et percer les trous de fixation
Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit.
 3. Fixer le capot de protection (A) à l'extérieur de l'armoire à l'aide des vis fournies.
La sortie d'air doit être dirigée vers le bas.
 4. Insérer le matelas filter (B) par le bas.
 5. Fixer l'équerre-support de filtre (C) avec fermetures rapides.

