



Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-1276-02-2.  
 Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-1276-02-2.  
 Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-1276-02-2.

**Achtung:** Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.  
 Lüfrichtung aus dem Schrank saugend beachten. (Pfeil auf Axiallüfter muß nach außen zeigen.)

**Attention:** Please check dimensions before cutting the cabinet. Please consider sucking air direction out of the cabinet. (Arrow, mark on axial fan, must show to the outside.)

**Attention:** Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. L'air en provenance de l'armoire doit être évacué (la flèche du ventilateur axial doit être dirigée vers l'extérieur.)

	Schranksysteme	1
	X-frame	2
	Gehäuse	3
	Brandschutz	4
	Thermokomponenten	5
	Leitungskanäle, Zubehör	6
	Sonderbauten	7
	Werkzeuge	8

**häwa GmbH**  
 Industriestraße 12  
 88489 Wain  
 Tel. 0 73 53 9 84 60  
 Fax 0 73 53 10 50  
 info@haewa.de  
 www.haewa.de

www.haewa.de