



Bohrschablone und Montageanleitung für Eintrittsfilter 3142-1276-02-2.
 Drilling template and mounting instructions for inlet filters 3142-1276-02-2.
 Gabarit de perçages et instructions de montage pour filtres d'entrée 3142-1276-02-2.

Achtung: Vor dem Bohren und Ausnehmen, Maßhaltigkeit der Bohrschablone überprüfen.
 Lüfrichtung aus dem Schrank saugend beachten. (Pfeil auf Axiallüfter muß nach außen zeigen.)

Attention: Please check dimensions before cutting the cabinet. Please consider sucking air direction out of the cabinet. (Arrow, mark on axial fan, must show to the outside.)

Attention: Vérifier les dimensions après avoir collé le gabarit. L'air en provenance de l'armoire doit être évacué (la flèche du ventilateur axial doit être dirigée vers l'extérieur.)

	Schranksysteme	1
	X-frame	2
	Gehäuse	3
	Brandschutz	4
	Thermokomponenten	5
	Leitungskanäle, Zubehör	6
	Sonderbauten	7
	Werkzeuge	8

häwa GmbH
 Industriestraße 12
 88489 Wain
 Tel. 0 73 53 9 84 60
 Fax 0 73 53 10 50
 info@haewa.de
 www.haewa.de

www.haewa.de