

Montageanleitung - Leuchtstoff-Lampe

Mounting Instructions - Fluorescent lamp

Notice de montage - Lampe fluorescente

Schaltschrankleuchte anschlussfertig: 3080-9042-60-37, 3080-9042-01-07
 Cabinet light-ready for immediate use: 3080-9042-60-37, 3080-9042-01-07
 Lampes pour cellules prête au branchement : 3080-9042-60-37, 3080-9042-01-07

Einbau im Schrankdach

Die Leuchte (1) ist anschlussfertig vormontiert passend zum Einbau in Schrank mit 25 mm Rasterlochung. Wir empfehlen die Leuchte nach dem Einsetzen der Montageplatte zu montieren.

Der Einbau ist wie folgt vorzunehmen:

Leuchtstoffröhre (5) aus der Schaltschrankleuchte ausbauen.

Distanzrollen (12) einsetzen und die mitgelieferten Schrauben M6x75 oder Blechschraube 5,5 x 80 durchstecken.

Leuchte nach oben einführen und für die mitgelieferten Schrauben M6x75 passende Einsteckmutter des Herstellers z. B. Rittal TS4162.200 verwenden oder mittels Blechschraube 5,5x80 festschrauben.

Leuchtstoffröhre (5) wieder einsetzen.

Elektroanschluß mit Anschlußkabel (Zubehör) vornehmen.

Weitere Leuchten in Schrankreihen können mit Verbindungsleitungen (Zubehör) angeschlossen werden.

Installation under the cabinet roof

The lamp (1) is pre-wired and pre-assembled, ready for immediate use for installation in the 0.98" perforated hole pattern of the cabinet frame.

We recommend to mount the lamp after installation of the mounting plate:

Installation Instructions:

Remove the fluorescent tube (5) from the cabinet light. Insert the distance rollers (12) and secure them with the supplied M6x75 screws or with 5.5 x 80 self-tapping screws.

Insert the lamp towards the top and use suitable clip nuts (e.g. Rittal TS4162.200) for the supplied M6x75 screws, or secure them with 5.5 x 80 self-tapping screws.

Mount the fluorescent tube (5). For power connection, use power cables (accessories).

Additional lamps can be connected with extension cables (accessories).

Montage dans le toit de la cellule

La lampe (1) est pré-montée, prête au branchement pour le montage dans des cellules avec montant perforé tous les 25 mm. Nous recommandons de monter la lampe après le montage de la platine de montage.

Instructions de montage:


Démonter le tube fluorescent (5) de la lampe. Insérer les entretoises (12) et les fixer à l'aide de vis joints M6x75 ou de vis à tôle 5,5 x 80.

Introduisez la lampe vers le haut et utilisez des écrous-clips convenants (par ex. Rittal TS4162.200) pour les vis M6x75 incluses ou fixez-les à l'aide de vis à tôle 5,5x80.

Remonter le tube fluorescent (5).

Raccorder la lampe au réseau avec le câble de raccordement (accessoires).

Autres lampes peuvent être montées dans des cellules à l'aide de câbles de jonction (accessoires).



Achtung:


Einsteckmutter gehören nicht zum Lieferumfang

Please note:

Clip nuts are not included in the scope of delivery

Remarque :

Les écrous-clips ne sont pas inclus à la livraison

**D 88489 Wain**

häwa GmbH
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
info@haewa.de

**D 08451
Crimmitschau**

Sachsenweg 3
Tel. +49 3762 95271/2
vertrieb.c@haewa.de

D 47167 Duisburg
Gewerbegebiet
Neumühl

Theodor-Heuss-Str. 128
Tel. +49 203 346530
vertrieb.d@haewa.de

D 63477 Maintal
Dörnigheim

Carl-Zeiss-Straße 7
Tel. +49 6181 493031
vertrieb.rm@haewa.de

CH 8967 Widen

häwa (schweiz) ag
Gyrenstrasse 5a
Tel. +41 43 3662222
info@haewa.ch

**NL 7548 CV
Enschede**

häwa Nederland B.V.
De Plooy 6
Tel. +31 53 4321835
info@haewa.nl

F 67600 Sélestat

häwa France Sarl
22, Rue Roswag
Tel. +33 672 71 3309
info@haewa.fr

**USA Duluth,
GA 30097**

haewa Corporation
3768 Peachtree Crest Drive
Tel. +1 770 9213272
info@haewa.com

Schmachtl GmbH

Pummererstraße 36
AT 4020 Linz
Tel. +43 732 76460
office.linz@schmachtl.at

DK 6400 Sønderborg

Elcor Sønderborg N A/S
Grundtvigs Alle 165-169
Tel. +45 73 121212
eegholm@eegholm.dk

ES 48450 Etxebarri

haweia ibérica, s.l.
Poligono Leguizamón
c/Araba, Pab.11
Tel. +34 944 269521
ketxe@ketxe.net

Export 88489 Wain

häwa
Industriestraße 12
Tel. +49 7353 98460
sales.export@haewa.de